

	ASC	LOCK	F	ZM. KAN.	ANL/NB	RF GAIN	VOX	HI CUT	ROGER	SCAN	STORE-MEM	MEM	AM/FM	MIC GAIN	CB/PA	CH 19	DW	RF POWER	CLARIFIER	DIM	SWR
JIMMY	x		x	G	x/-											x/CH 9					
TEDDY	x		x	G	x/-								x			x/CH 9					
TOMMY	x	x	x	P	x/-																
HENRY	x		x	G		x							x			x					
TRUMAN	x	x	x	P	x/-								x								
JOHNNY III	x	x	x	P	x/-	x	x	x	x	x	x										
HARRY III ASC	x	x	x	P M	x/x	x	x	x	x	x	x		x								
TAYLOR III	x		x	P M	x/-								x								
WALKER	x		x	P M	x/x	x							x	x	x	x/CH 9					
JOHNSON II	x		x	G M	x/x	local		x		x		3	x			x/CH 9	x				
WILLIAM ASC	x	x	x	M	/x	local	x	x	x	x		8	x			x/CH 9				x	
THOMAS ASC	x	x	x	P/M	/x		x	x	x	x		8	x			x/CH 9				*	
JFK II ASC	x		x	P/M	x/x	x	x	x	x	x		6	x	x	x	x/CH 9	x	x			x
JACKSON II	x		x	P/M	x/x	x	x	x	x	x			x/SSB	x		x/CH 9		x	x	x	x
GRANT II ASC	x		x	P/M	x/x	local	x	x	x	x	x	5	x/SSB			x/CH 9	x		x	x*	x
RANDY II		x	x	P						x			x				x				
LINCOLN II	x	x		P/M	x/x	x	x	x	x	x	x		x/SSB	x		x/CH9	x	x	x	*	

Autokaubad24 OÜ

ASC- automatic squelch control automaatne mürakontroll

LOCK - võimaldab lukustada kõik esipaneeli nupud ja kanalinupu

F-sagedusriba valik

ZM.KAN. - kanalite vahetamine (P-nupp, M-mikrofon, G-nupp)

ANL / NB-automaatne müra summuti (filter, mis vähendab taustamüra ja mõningaid AM-müra) NB-Noise Blanker (vähendab taustamüra ja mõningaid vastuvõtuhäireid)

AM / FM - võimaldab valida AM või FM modulatsiooni

RF GAIN - võimaldab sujuvalt reguleerida vastuvõtja tundlikkust.

VOX - võimaldab edastada mikrofoni rääkides ilma PTT-nuppu vajutamata

HI-CUT võimaldab vähendada lähedalasuvatel kanalitel töötavate jaamade häiret

ROGER annab mikrofoni nupu vabastamisel lühikese heli

SCAN - kanalite skaneerimine

STORE ~ MEM - võimaldab hädaabikanali mällu salvestada

MEM - kasutaja kanalite meeldejätmise

MIC GAIN - mikrofoni tundlikkuse reguleerimine

CB / PA - võimalus toru ühendada

Ch 19 - automaatne kanalivalik 19

DW võimaldab kahe kanali (9 või 19 ja praeguse töökanali) samaaegset kuulamist

LOCAL - määrab automaatselt lähedase ühenduse tundlikkuse

RF POWER - võimaldab vähendada võimsust, kui loote lähedase kontakti inimesega, kellel puudub RF GAIN

clarifier - vastuvõtja häälestamine

SWR - näitab SWR-väärtust ekraanil

SSB-ülemise ja alumise riba USB-LSB-tõhus ühendus pikamaa jaoks

DIM - ekraani valgustuse intensiivsuse reguleerimine

* võimalus muuta ekraani rohelist / oranži värvi